

MONTAJE DE LA PATA FRONTAL

Herramientas Necesarias:

Llave Allen 4mm.

Desmonta la pata frontal soltando los tornillos con la llave Allen 4mm..
Asegúrate que la pata más larga está puesta hacia el frente de la máquina (se omite el ventilador en la ilustración para mayor claridad).

