

Procedimiento:

1. Quite de la pata los topes de goma o los topes de plástico con ruedas.
2. Coloque los nuevos topes de plástico con ruedas incorporadas tal y como se indica. Tenga en cuenta que tiene que quedar ajustado. Meter los topes en agua caliente ayudará a la instalación. No use lubricantes para la instalación.

