

QUITAR EL VENTILADOR⁽¹⁷⁴⁰⁾

Herramientas Necesarias:

Destornillador estrella
Llave de 14mm.

1. Quita la tapa del ventilador soltando los cuatro tornillos estrella.
2. Quita la cubierta a mano.
3. Sujeta el ventilador y gira la tuerca central en sentido inverso a las agujas del reloj usando la llave de 14mm.
4. Quítala a mano.
5. Invierte el procedimiento para volverla a poner. Para volver a colocar la tapa del ventilador: mientras sujetas el panel regulador cerca de la rejilla perforada (pero no en) coloca los cuatro tornillos en las tuercas "U", después empuja la tapa y aprieta totalmente.

