

LOCALIZANDO EL NÚMERO DE SERIE DEL REMO INDOOR

Modelo E: Información sobre el número de serie

La etiqueta está colocada en la parte izquierda de la cubierta del ventilador debajo de la estructura (la estructura es el brazo principal inclinado del monitor; el ventilador está unido a esta estructura). El número de serie contiene tres grupos de números separados por guiones; los primeros seis dígitos del número de serie representan la fecha en que esta unidad fue embalada. Cuando se te pregunte por el número de serie de tu Remo, éste es el número que hay que utilizar.



Modelo D: Localización del número de serie

En las máquinas fabricadas antes del 17 de octubre de 2006: La etiqueta está colocada entre la V de las patas del ventilador, en la parte inferior del Remo. El número de serie representa la fecha en la que el Remo fue embalado (mm/dd/aa).

En las máquinas fabricadas desde el 17 de octubre de 2006 hasta hoy día: Entre la V de las patas del ventilador, la etiqueta está colocada en el lado izquierdo de la cubierta del ventilador. El número de serie contiene tres grupos de números separados por guiones; los primeros seis dígitos del número de serie representa la fecha en que esta unidad fue embalada. Cuando se te pregunte por el número de serie de tu Remo, éste es el número que hay que utilizar.

