



## GOMA Y CUERDA DE TIRO





**CUERDA DE TIRO**

**EMPUÑADURA DERECHA**

**EMPUÑADURA IZQUIERDA**

2K2836 Cuerda Tiro SkiErg2 par

2K2836 Cuerda Tiro SkiErg2 par

Con las empuñaduras en la posición superior cada carrete tiene que tener 15 vueltas de la Cuerda de Tiro blanca.

Con las empuñaduras en la posición superior cada carrete tiene que tener 15 vueltas de la Cuerda de Tiro blanca.

Inicio